

SP3202 Kit



SP3202



Cable de Energía



Relé (Opcional)



Adaptador OBD II (Opcional)

SP3202 Instrucciones de Instalación

Para instalar el SP3202 primero busque un lugar adecuado debajo del tablero del vehículo. Asegúrese que la etiqueta del equipo esté apuntando hacia arriba para garantizar que el GPS esté orientado hacia el cielo.

1. Conectando energía y tierra

A. **Usando el adaptador OBD II:** Enchufe el conector de 2-pines al adaptador OBD II (Diagrama 1). Retire los tornillos que sostienen el puerto OBD del vehículo. Conecte el extremo macho del adaptador OBD II al puerto OBD (hembra) del vehículo. Nota: usted puede asegurar el adaptador al vehículo con un precinto/brida. Instale el extremo hembra del adaptador OBDII en el mismo lugar donde se encontraba el puerto OBD original del vehículo. Nota: revise si puede usar los clips originales del vehículo para asegurar el extremo hembra del OBDII.

B. **Sin usar el adaptador OBD II:** Remueva el conector de 2-pines cortando los cables Rojo y Negro del cable de energía. (Diagrama 1)

- Mida el voltaje de la batería de su auto mientras esté apagado. El voltaje para el SP3202 puede ser tomado directamente de la batería, de la caja de fusibles o en un punto cercano al eje del volante en donde el valor del voltaje sea igual al que tiene la batería cuando el carro está apagado. Si el voltaje en un cable es menor al de la batería (cuando el vehículo está apagado) es un indicativo que el cable no viene directamente de la batería y por tanto no debe ser usado
- Conecte el cable Rojo (del cable de energía) a una fuente constante de energía que provenga de la batería
- Conecte el cable Negro (del cable de energía) a tierra

2 Para instalar la opción de inhabilitar el arranque del vehículo siga los pasos que se muestran en el diagrama No 2.

3 Para usar la opción de inhabilitar el arranque del vehículo conecte el cable Blanco del Cable de Energía a la fuente del arranque.

4 Conecte el Cable de Energía a la unidad y asegúrelo debajo del tablero de su vehículo de manera que no sea visible.

5 Para probar la opción de inhabilitar el arranque el vehículo debe estar apagado y tanto la señal del GPS como la de la red celular deben ser válidas.

