

SP3300C Kit



SP3300C



Cable de Energía



Relé (Opcional)



Adaptador OBD II (Opcional)

SP3300C Instrucciones de Instalación

Para instalar el SP3300C primero busque un lugar adecuado debajo del tablero del vehículo. Asegúrese que la etiqueta del equipo esté apuntando hacia abajo para garantizar que el GPS esté orientado hacia el cielo.

- Conectando energía y tierra
 - Usando el adaptador OBD II: Enchufe el conector de 2-pines al adaptador OBD II (Diagrama 1). Retire los tornillos que sostienen el puerto OBD del vehículo. Conecte el extremo macho del adaptador OBD II al puerto OBD (hembra) del vehículo. Nota: usted puede asegurar el adaptador al vehículo con un precinto/brida. Instale el extremo hembra del adaptador OBDII en el mismo lugar donde se encontraba el puerto OBD original del vehículo. Nota: revise si puede usar los clips originales del vehículo para asegurar el extremo hembra del OBDII.
 - Sin usar el adaptador OBD II: Remueva el conector de 2-pines cortando los cables Rojo y Negro del cable de energía. (Diagrama 1)
 - Mida el voltaje de la batería de su auto mientras esté apagado. El voltaje para el SP3300C puede ser tomado directamente del conector OBD II del vehículo.
 - Conecte el cable Rojo (del cable de energía) en la parte de atrás del conector OBD II en el pin 16 (Diagrama 2)
 - Conecte el cable Negro (del cable de energía) en la parte de atrás del conector OBD II en el pin 5 (Diagrama 2)
- Para instalar el interruptor/inhabilitador del arranque del vehículo siga los pasos que se muestran en el diagrama No 3.
- Para usar el interruptor/inhabilitador del arranque del vehículo conecte el cable Blanco del Cable de Energía a la fuente del arranque.
- Conecte el Cable de Energía a la unidad y asegúrelo debajo del tablero de su vehículo de manera que no sea visible.

| Estado de las luces | | |
|---------------------|-------------------|--|
| Color | Función | Comportamiento |
| Azul | Red celular | Parpadeando = Buscando Fija = Buena Señal |
| Verde | Indicador del GPS | Parpadeando = Buscando Fija = GPS válido |

Diag. 2 - Conector OBDII del Vehículo



| Pin # | Descripción |
|-------|-------------|
| 5 | Tierra |
| 16 | Poder |

